

# Mechanická klávesnice ND TKL 2.4G Bluetooth + USB

## Specifikace klávesnice

1	Tento návod je určen výhradně pro provozní požadavky modelu ND TKL tri-mode s RGB
2	Tři režimy připojení: USB + BT (Bluetooth) + 2.4G
3	Název klávesnice: ND TKL wireless
4	Softwarová podpora: Samostatný (nezávislý) software

## Popis tlačítek a popis světelných efektů:

Funkce	Klávesová kombinace	Operace	Popis		
Bezdrátový provoz (podpora připojení 3 Bluetooth zařízení a jednoho 2.4G zařízení)	FN+Q	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ① bude klávesa Q (modré světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.		
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ①, klávesa Q bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.		
	FN+W	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ② bude klávesa W (azurové světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.		
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ②, klávesa W bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.		
	FN+E	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ③ bude klávesa E (fialové světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.		
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ③, klávesa E bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.		
	FN+R	Podržet 3 sekundy	Vstoupí do režimu párování 2.4G, klávesa R (zelené světlo) bude rychle blikat. Vložte 2.4G přijímač a po dokončení párování přestane světlo blikat. Po úspěšném spárování se světlo vrátí k normálnímu efektu a zařízení ukončí režim párování.		
			Přepne do bezdrátového režimu 2.4G a klávesa R (zelené světlo) bude blikat pomalu. Vložte 2.4G přijímač a po dokončení párování přestane světlo blikat. Po úspěšném spárování se světlo vrátí k normálnímu efektu a zařízení ukončí režim párování.		
		FN+T	Krátký stisk	Přepne do režimu USB připojení (vlození datového USB kabelu znamená drátové připojení).	
	Instrukce pro klávesy a světelné efekty	FN+PgUp	Krátký stisk	Přepínání mezi efekty podsvícení v následujícím pořadí:  plynutí (výchozí) → kroucení a otáčení → na pokraji spuštění → zabít dvě mouchy jednou ranou → šíření vln → nepřetržitý tok → hory a kopce → šikmý vítr a mrholení → kyvadlově tam a zpět → statické svícení → rozsvícení jedné klávesy → zhasnutí jedné klávesy → tečkované hvězdy → padající sníh → kvetoucí květiny → dynamické dýchání → cyklus spektra → barevné jarní vlnění → barevné svislé a vodorovné → podsvícení vypnuto	
FN+↑				Krátký stisk	Jas podsvícení + (Šest úrovní, výchozí je maximální jas): Při nastavení na nejvyšší úroveň podsvícení 3x blikne.
FN+↓				Krátký stisk	Jas podsvícení - (Šest úrovní): Při nastavení na nejnižší úroveň se podsvícení zcela vypne.

svetelné efekty	<b>FN+PgDn</b>	Krátký stisk	Přepínání barev podsvícení v následujícím pořadí: RGB → Červená → Oranžová → Žlutá → Zelená → Azurová → Modrá → Fialová → Bílá
	<b>FN+←</b>	Krátký stisk	Rychlost podsvícení - (Šest úrovní, výchozí úroveň 3): Při nastavení na nejnižší rychlost podsvícení 3x blikne.
	<b>FN+→</b>	Krátký stisk	Rychlost podsvícení + (Šest úrovní): Při nastavení na nejvyšší rychlost podsvícení 3x blikne.
	<b>FN+X</b>	Krátký stisk	Zapnutí/Vypnutí podsvícení
	<b>FN+ESC</b>	Podržet 3 sekundy	<b>Obnovení továrního nastavení:</b> Podsvícení klávesnice 3x blikne, což značí, že tovární nastavení byla úspěšně obnovena.

### Kombinace multimediálních kláves

Systémové rozvržení	Klávesová kombinace	Operace	Popis
Přepínání systémů Windows/Mac	<b>FN + _</b>	Krátký stisk	Přesune ikonu na malé obrazovce doleva pro přepnutí na systém Windows.
	<b>FN + =+</b>	Krátký stisk	Přesune ikonu na malé obrazovce doprava pro přepnutí na systém Mac.
Windows systém	<b>FN + F1</b>	Krátký stisk	Multimediální přehrávač
	<b>FN + F2</b>	Krátký stisk	Kalkulačka
	<b>FN + F3</b>	Krátký stisk	Win + Tab
	<b>FN + F4</b>	Krátký stisk	Win + E
	<b>FN + F5</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení -
	<b>FN + F6</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení +
	<b>FN + F7</b>	Krátký stisk	Předchozí skladba
	<b>FN + F8</b>	Krátký stisk	Přehrát / Pozastavit
	<b>FN + F9</b>	Krátký stisk	Další skladba
	<b>FN + F10</b>	Krátký stisk	Ztlumit (Mute)
	<b>FN + F11</b>	Krátký stisk	Hlasitost -
	<b>FN + F12</b>	Krátký stisk	Hlasitost +
	<b>FN + Win</b>	Krátký stisk	Uzamčení klávesy Win. Po uzamčení se na obrazovce u klávesy Win rozsvítí malá ikona zámku. Opětným stisknutím odemknete.
Mac systém	<b>FN + F1</b>	Krátký stisk	Jas obrazovky -
	<b>FN + F2</b>	Krátký stisk	Jas obrazovky +
	<b>FN + F3</b>	Krátký stisk	Rozdělená obrazovka (Split-screen)
	<b>FN + F4</b>	Krátký stisk	Aktivovat Siri
	<b>FN + F5</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení klávesnice -
	<b>FN + F6</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení klávesnice +
	<b>FN + F7</b>	Krátký stisk	Předchozí skladba
	<b>FN + F8</b>	Krátký stisk	Přehrát / Pozastavit
	<b>FN + F9</b>	Krátký stisk	Další skladba
	<b>FN + F10</b>	Krátký stisk	Ztlumit (Mute)
	<b>FN + F11</b>	Krátký stisk	Hlasitost -

	FN + F12	Krátký stisk	Hlasitost +		
--	----------	--------------	-------------	--	--

## Režim spánku / Indikátor baterie

Stav	Popis
Úsporný režim spánku	Spánek 1. úrovně: V bezdrátovém režimu se podsvícení klávesnice vypne po 5 minutách nečinnosti. Stisknutím libovolné klávesy podsvícení probudíte a znovu se připojíte k režimu Bluetooth/2.4G (čas spánku lze upravit v softwaru).
Režim hlubokého spánku	Spánek 2. úrovně: V bezdrátovém režimu přejde klávesnice do hlubokého pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti. Bluetooth bude odpojen. Stisknutím libovolné klávesy podsvícení probudíte a znovu se připojíte k režimu Bluetooth/2.4G.

## Bezpečnostní upozornění

**Předcházení poškození:** Před výměnou spínačů (Hot-swap) nebo čištěním klávesnice vždy odpojte od zdroje napájení a vypněte bezdrátový režim.

**Voda a vlhkost:** Klávesnice není vodotěsná. Zabraňte vaku kapalin s elektronikou. V případě polížení klávesnice okamžitě odpojte a nechte vyschnout.

**Teplota a baterie:** Zařízení obsahuje vestavěnou lithiovou baterii. Nevystavujte klávesnici teplotám nad 45 °C, přímému slunci ani otevřenému ohni. Hrozí riziko poškození nebo vznícení baterie.

**Napájení:** K nabíjení použijte výhradně přiložený kabel nebo certifikovaný USB port počítače. Nepoužívejte rychlonabíječky pro telefony s vysokým napětím.

## Pokyny k údržbě

**Čištění povrchu:** Hliníkové tělo otřete jemným, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

**Čištění kláves:** K odstranění prachu a nečistot používejte stlačený vzduch nebo štětec. Klávesy (keycaps) lze po sejmutí mýt v mýdlové vodě. Před nasazením musí být zcela suché.

**Výměna spínačů (Hot-swap):** Při instalaci spínačů dbejte na to, aby piny byly rovné. Nadměrný tlak na ohnutý pin může trvale poškodit patici na základní desce (PCB).

## Provoz

**Software:** Ovladač pro podrobnější nastavení RGB a LCD je kompatibilní pouze se systémem Windows.

## Ekologická likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na určených sběrných místech pro recyklaci elektroodpadu.