

# Mechanická klávesnice ND65 Wired

## Instalační kroky

1	Vybalte klávesnici a zapojte USB kabel do USB portu vašeho počítače.
2	Systém automaticky nainstaluje ovladač. Pokud se to nezdaří, restartujte prosím počítač.
3	Jakmile počítač oznámí, že nový hardware byl úspěšně nainstalován, můžete klávesnici začít používat.
Upozornění:	Doporučuje se připojení do portu USB 2.0.

## Popis tlačítek a ovládání podsvícení

Zkratka	Funkce	Poznámka
<b>FN + R</b>	Přepíná mezi 20 různými světelnými efekty (výchozí je statické osvětlení)	
<b>Caps Lock</b>	Světlo zhasne, když je CAPS Lock zapnutý	
<b>FN + Win</b>	Světlo zhasne, když je zámek aktivován (ve výchozím nastavení je vypnutý), a zůstane zhasnuté i po zapnutí. Zámek lze odblokovat restartováním; tato funkce je dostupná pouze v systémech Windows	
<b>FN + T</b>	<b>Přepínání bočních světelných efektů</b> - Přepíná mezi sedmi RGB barvami: neonová, červená, zelená, modrá, žlutá, růžová, azurová, bílá a vypnuto	
<b>Fn + ↑</b>	<b>Zvýšení jasu podsvícení:</b> Funkční ve všech režimech (výchozí hodnoty 0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %)	
<b>Fn + ↓</b>	<b>Snížení jasu podsvícení:</b> Funkční ve všech režimech (0 % – 25 % – 50 % – 75 % – 100 %)	
<b>Fn + ←</b>	<b>Snížení rychlosti podsvícení:</b> Funkční ve všech dynamických režimech, s 5 nastavitelnými úrovněmi rychlosti	
<b>Fn + →</b>	<b>Zvýšení rychlosti podsvícení:</b> Funkční ve všech dynamických režimech, s 5 nastavitelnými úrovněmi rychlosti (výchozí je úroveň 4)	
<b>FN + Alt + R + ESC</b>	Stisknutí a podržení FN + Alt + R + ESC po dobu 3 sekund: Podsvícení třikrát bíle zabliká. Tato akce obnoví tovární nastavení klávesnice a resetuje všechny uživatelské konfigurace. Pokud je tato operace provedena v systému Mac, klávesnice se také přepne zpět do režimu Windows.	

## Přepínání kláves operačního systému

<b>Fn + A</b>	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Podsvícení jednou bíle zabliká, což značí přepnutí na systém Windows (tovární nastavení)	Nastavení zůstává uloženo i po vypnutí napájení
<b>Fn + S</b>	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Tři kontrolky jednou bliknou, což značí přepnutí na systém Mac	Nastavení zůstává uloženo i po vypnutí napájení

## Funkce klávesových zkratk

	Současným stisknutím klávesy Fn a funkční klávesy aktivujete sekundární funkci dané klávesy	
<b>Fn + ESC</b>	Aktivuje ovladač (Poznámka: Pokud ovladač není nainstalován, nainstaluje se automaticky)	
	Tip pro přepínání: Nezapomeňte, že pro správné fungování zkratk musíte mít klávesnici přepnutou do odpovídajícího režimu pomocí Fn + A (Windows) nebo Fn + S (Mac)	

Klávesa	F klávesa	Kombinace s Alt	Funkce ve Windows
<b>FN + INS</b>	~	~	~
<b>Fn + 1!</b>	F1	FN + ALT-R + 1!	Tento počítač
<b>Fn + 2@</b>	F2	FN + ALT-R + 2@	Domovská stránka
<b>Fn + 3#</b>	F3	FN + ALT-R + 3#	E-mail
<b>Fn + 4\$</b>	F4	FN + ALT-R + 4\$	Kalkulačka
<b>Fn + 5%</b>	F5	FN + ALT-R + 5%	Multimédia
<b>Fn + 6^</b>	F6	FN + ALT-R + 6^	Zastavit
<b>Fn + 7&amp;</b>	F7	FN + ALT-R + 7&	Předchozí skladba
<b>Fn + 8*</b>	F8	FN + ALT-R + 8*	Pozastavit/Přehrát
<b>Fn + 9(</b>	F9	FN + ALT-R + 9(	Další skladba
<b>Fn + 0)</b>	F10	FN + ALT-R + 0)	Ztlumit zvuk
<b>Fn + -_</b>	F11	FN + ALT-R + -_	Snížit hlasitost
<b>Fn + =+</b>	F12	FN + ALT-R + =+	Zvýšit hlasitost

Klávesa	F klávesa	Kombinace s Alt	Funkce v Mac OS
FN + INS	~	~	~
Fn + 1!	F1	FN + ALT-R + 1!	Snížení jasu obrazovky
Fn + 2@	F2	FN + ALT-R + 2@	Zvýšení jasu obrazovky
Fn + 3#	F3	FN + ALT-R + 3#	Zobrazení více oken
Fn + 4\$	F4	FN + ALT-R + 4\$	Otevřít ovládání úloh (Task Control)
Fn + 5%	F5	~	~
Fn + 6^	F6	~	~
Fn + 7&	F7	FN + ALT-R + 7&	Předchozí skladba
Fn + 8*	F8	FN + ALT-R + 8*	Pozastavit/Přehrát
Fn + 9(	F9	FN + ALT-R + 9(	Další skladba
Fn + 0)	F10	FN + ALT-R + 0)	Ztlumit zvuk
Fn + - _	F11	FN + ALT-R + - _	Snížit hlasitost
Fn + =+	F12	FN + ALT-R + =+	Zvýšit hlasitost

## Upozornění

1	Udržujte klávesnici mimo dosah tekutin, abyste zabránili jejímu poškození.
2	Pravidelně klávesnici čistěte, abyste předešli nadměrnému usazování prachu, které může ovlivnit hmatový zážitek při psaní

## Bezpečnostní upozornění

Předcházení poškození: Před výměnou spínačů (Hot-swap) nebo čištěním klávesnici vždy odpojte od zdroje napájení a vypněte bezdrátový režim.

Voda a vlhkost: Klávesnice není vodotěsná. Zabraňte vaku kapalin s elektronikou. V případě polítky klávesnici okamžitě odpojte a nechte vyschnout.

Napájení: K nabíjení použijte výhradně přiložený kabel nebo certifikovaný USB port počítače. Nepoužívejte rychlonabíječky pro telefony s vysokým napětím.

## Pokyny k údržbě

Čištění povrchu: Hliníkové tělo otírejte jemným, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Čištění kláves: K odstranění prachu a nečistot použijte stlačený vzduch nebo štětec. Klávesy (keycaps) lze po sejmutí mýt v mýdlové vodě. Před nasazením musí být zcela suché.

Výměna spínačů (Hot-swap): Při instalaci spínačů dbejte na to, aby piny byly rovné. Nadměrný tlak na ohnutý pin může trvale poškodit patici na základní desce (PCB).

### **Ekologická likvidace**

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na určených sběrných místech pro recyklaci elektroodpadu.