

# Mechanická klávesnice ND75/ND75 LP 2.4G Bluetooth + USB

## Specifikace klávesnice

1	Tento návod se vztahuje pouze na provozní požadavky modelu ND75/ND75 LP tri-mode s RGB podsvícením
2	Tři režimy připojení: USB + BT (Bluetooth) + 2.4G
3	Název klávesnice: ND75/ND75 LP wireless
4	Softwarová podpora: Samostatný (nezávislý) software

## Popis tlačítek a popis světelných efektů:

Funkce	Klávesová kombinace	Operace	Popis	
Bezdrátový provoz (podpora připojení 3 Bluetooth zařízení a jednoho 2.4G zařízení)	FN+Q	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ① bude klávesa Q (modré světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.	
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ①, klávesa Q bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.	
	FN+W	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ② bude klávesa W (azurové světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.	
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ②, klávesa W bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.	
	FN+E	Podržet 3 sekundy	Při párování s Bluetooth ③ bude klávesa E (fialové světlo) rychle blikat, což značí režim párování. Jakmile je spojení navázáno, světlo se vrátí do normálního efektu.	
		Krátký stisk	Přepne na Bluetooth ③, klávesa E bliká pomalu, což značí režim opětovného připojování. Po připojení se světlo vrátí do normálního stavu.	
	FN+R	Podržet 3 sekundy	Vstoupí do režimu párování 2.4G, klávesa R (zelené světlo) bude rychle blikat. Vložte 2.4G přijímač a po dokončení párování přestane světlo blikat. Po úspěšném spárování se světlo vrátí k normálnímu efektu a zařízení ukončí režim párování.	
		Krátký stisk	Přepne do bezdrátového režimu 2.4G a klávesa R (zelené světlo) bude blikat pomalu. Vložte 2.4G přijímač a po dokončení párování přestane světlo blikat. Po úspěšném spárování se světlo vrátí k normálnímu efektu a zařízení ukončí režim párování.	
	FN+T	Krátký stisk	Přepne do režimu USB připojení (vložením datového USB kabelu znamená drátové připojení).	
	Funkce	Klávesová kombinace	Operace	Popis

Instrukce pro klávesy a světelné efekty	<b>FN+PgUp</b>	Krátký stisk	Přepínání mezi efekty podsvícení v následujícím pořadí: plynutí (výchozí) → kroucení a otáčení → na pokraji spuštění → zabít dvě mouchy jednou ranou → šíření vln → nepřetržitý tok → hory a kopce → šikmý vítr a mrholení → kyvadlově tam a zpět → statické svícení → rozsvícení jedné klávesy → zhasnutí jedné klávesy → tečkované hvězdy → padající sníh → kvetoucí květiny → dynamické dýchání → cyklus spektra → barevné jarní vlnění → barevné svíslé a vodorovné → podsvícení vypnuto
	<b>FN+↑</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení + (Šest úrovní, výchozí je maximální jas): Při nastavení na nejvyšší úroveň podsvícení 3x blikne.
	<b>FN+↓</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení - (Šest úrovní): Při nastavení na nejnižší úroveň se podsvícení zcela vypne.
	<b>FN+PgDn</b>	Krátký stisk	Přepínání barev podsvícení v následujícím pořadí: RGB → Červená → Oranžová → Žlutá → Zelená → Azurová → Modrá → Fialová → Bílá
	<b>FN+←</b>	Krátký stisk	Rychlost podsvícení - (Šest úrovní, výchozí úroveň 3): Při nastavení na nejnižší rychlost podsvícení 3x blikne.
	<b>FN+→</b>	Krátký stisk	Rychlost podsvícení + (Šest úrovní): Při nastavení na nejvyšší rychlost podsvícení 3x blikne.
	<b>FN+X</b>	Krátký stisk	Zapnutí/Vypnutí podsvícení
	<b>FN+ESC</b>	Podržet 3 sekundy	<b>Obnovení továrního nastavení:</b> Podsvícení klávesnice 3x blikne, což značí, že tovární nastavení byla úspěšně obnovena.

<b>Kombinace multimediálních kláves</b>			
<b>Systémové rozvržení</b>	<b>Klávesová kombinace</b>	<b>Operace</b>	<b>Popis</b>
Přepínání systémů Windows/Mac	<b>FN + _-</b>	Krátký stisk	Přesune ikonu na malé obrazovce doleva pro přepnutí na systém Windows.
	<b>FN + ==</b>	Krátký stisk	Přesune ikonu na malé obrazovce doprava pro přepnutí na systém Mac.
Windows systém	<b>FN + F1</b>	Krátký stisk	Multimediální přehrávač
	<b>FN + F2</b>	Krátký stisk	Kalkulačka
	<b>FN + F3</b>	Krátký stisk	Win + Tab
	<b>FN + F4</b>	Krátký stisk	Win + E
	<b>FN + F5</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení -
	<b>FN + F6</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení +
	<b>FN + F7</b>	Krátký stisk	Předchozí skladba
	<b>FN + F8</b>	Krátký stisk	Přehrát / Pozastavit
	<b>FN + F9</b>	Krátký stisk	Další skladba

Windows systém	<b>FN + F10</b>	Krátký stisk	Ztlumit (Mute)
	<b>FN + F11</b>	Krátký stisk	Hlasitost -
	<b>FN + F12</b>	Krátký stisk	Hlasitost +
	<b>FN + Win</b>	Krátký stisk	Uzamčení klávesy Win. Po uzamčení se na obrazovce u klávesy Win rozsvítí malá ikona zámku. Opětovným stisknutím odemknete.
	<b>FN + F1</b>	Krátký stisk	Jas obrazovky -
	<b>FN + F2</b>	Krátký stisk	Jas obrazovky +
	<b>FN + F3</b>	Krátký stisk	Rozdělená obrazovka (Split-screen)
	<b>FN + F4</b>	Krátký stisk	Aktivovat Siri
Mac systém	<b>FN + F5</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení klávesnice -
	<b>FN + F6</b>	Krátký stisk	Jas podsvícení klávesnice +
	<b>FN + F7</b>	Krátký stisk	Předchozí skladba
	<b>FN + F8</b>	Krátký stisk	Přehrát / Pozastavit
	<b>FN + F9</b>	Krátký stisk	Další skladba
	<b>FN + F10</b>	Krátký stisk	Ztlumit (Mute)
	<b>FN + F11</b>	Krátký stisk	Hlasitost -
	<b>FN + F12</b>	Krátký stisk	Hlasitost +

Popis obrazovky			
	Funkce	Akce	Popis
Nastavení a zobrazení obrazovky	Stránka nastavení	Krátký stisk	Stisknutím FN + <b>_</b> a <b>=</b> pohybujete ikonou na malém displeji doleva a doprava. Stisknutím Fn + Enter potvrdíte výběr a následným stisknutím Fn + Enter uložíte nastavení a ukončíte jej.
	Zapnutí/vypnutí obrazovky	Krátký stisk	Stisknutím FN + Del vypnete displej obrazovky; dalším stisknutím jej znovu zapnete.

Režim spánku / Indikátor baterie	
Stav	Popis a chování
Úsporný režim spánku	Spánek 1. úrovně: V bezdrátovém režimu se podsvícení klávesnice vypne po 5 minutách nečinnosti. Stisknutím libovolné klávesy podsvícení probudíte a znovu se připojíte k režimu Bluetooth/2.4G (čas spánku lze upravit v softwaru).

<b>Režim hlubokého spánku</b>	Spánek 2. úrovně: V bezdrátovém režimu přejde klávesnice do hlubokého pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti. Bluetooth bude odpojen a v režimu spánku. Stisknutím libovolné klávesy probudíte podsvícení a znovu se připojíte k režimu Bluetooth/2.4G.
<b>Stav nízké kapacity baterie</b>	Nízký stav baterie: Ikona baterie na obrazovce zobrazuje nula čárek.
	Stav nabíjení: Ikona baterie na obrazovce zobrazuje symbol blesku.
	Stav plného nabití: Ikona baterie na obrazovce zobrazuje pět čárek.

### Přepnutí jazyka displeje (Čínština □ Angličtina)

**Pokud je displej vaší klávesnice v čínštině, můžete jej snadno přepnout do angličtiny pomocí následující sekvence:**

<b>Výchozí stav:</b>	Ujistěte se, že jste na hlavní obrazovce (tam, kde displej ukazuje čas).
<b>Výběr ikony:</b>	Stiskněte 8x kombinaci kláves "Fn" + "=+". Tím se na displeji přesunete na modrou ikonu nastavení jazyka.
<b>Otevření menu:</b>	Stiskněte "Fn" + "Enter" pro potvrzení výběru.
<b>Změna jazyka:</b>	Stiskněte znovu "Fn" + "=+", čímž přeskočíte na možnost English.
<b>Potvrzení:</b>	Dokončete nastavení stisknutím "Fn" + "Enter".

### Synchronizace času klávesnice

**Pokud potřebujete aktualizovat čas na displeji vaší klávesnice, postupujte podle následujících kroků:**

<b>Otevření webového ovladače:</b>	V sekci Software a manuály klikněte na odkaz pro ovladač ND75 nebo ND75 LP. Odkaz otevřete v prohlížeči postaveném na jádru Chromium (např. Google Chrome, Microsoft Edge nebo Opera).
<b>Připojení:</b>	Ujistěte se, že je klávesnice připojena k počítači kabelem.
<b>Nastavení displeje:</b>	V rozhraní ovladače klikněte na položku "Interactive Screen".
<b>Synchronizace:</b>	Pro dokončení procesu stiskněte tlačítko "Time correction".

**Tip: Po kliknutí na toto tlačítko se čas na klávesnici automaticky synchronizuje s aktuálním časem ve vašem počítači.**

### Upozornění

1	Udržujte klávesnici mimo dosah tekutin, abyste zabránili jejímu poškození.
2	Pravidelně klávesnici čistěte, abyste předešli nadměrnému usazování prachu, které může ovlivnit hmatový zážitek při psaní

## Bezpečnostní upozornění

Voda a vlhkost: Klávesnice není vodotěsná. Zabraňte vaku kapalin s elektronikou. V případě polítky klávesnici okamžitě odpojte a nechte vyschnout.

**Teplota a baterie: Zařízení obsahuje vestavěnou lithiovou baterii. Nevystavujte klávesnici teplotám nad 45 °C, přímému slunci ani otevřenému ohni. Hrozí riziko poškození nebo vznícení baterie.**

Napájení: K nabíjení používejte výhradně přiložený kabel nebo certifikovaný USB port počítače. Nepoužívejte rychlonabíječky pro telefony s vysokým napětím.

## Pokyny k údržbě

Čištění povrchu: Hliníkové tělo otírejte jemným, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čistidla.

Čištění kláves: K odstranění prachu a nečistot používejte stlačený vzduch nebo štětec. Klávesy (keycaps) lze po sejmutí mýt v mýdlové vodě. Před nasazením musí být zcela suché.

Výměna spínačů (Hot-swap): Při instalaci spínačů dbejte na to, aby piny byly rovné. Nadměrný tlak na ohnutý pin může trvale poškodit patici na základní desce (PCB).

## Provoz

Software: Ovladač pro podrobnější nastavení RGB a LCD je kompatibilní pouze se systémem Windows.

## Ekologická likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na určených sběrných místech pro recyklaci elektroodpadu.